

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

# **S1 GEL**

## **Atención:**

**Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar por primera vez su carrito de golf *ECADDY*.**

### **1. PARTES**

### **3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. Desembale su *ECADDY*, coloque el soporte del chasis en su posición y desplié-



## 5.6 Baterías

No use la batería si está:

~ÄÜ [cæ

~ÄÖ { äc^Á [ [ [ ! ^ • Á ä } ~ • ~ æ | ^ • Á [ Á ^ ç & ^ • ä ç [ Á & æ ] [ !

~ÄØ ~ \* æ Á æ | \* ~ } æ Á • ~ • cæ } & ä æ

Evite cualquier contacto con el líquido que se filtre de la batería.

Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños y mascotas.

Exponerse al voltaje de la batería puede causar la muerte o daños graves. Desconecte su ecaddy del cargador de corriente antes de extraer o manipular la batería.

Es muy peligroso tocar las partes eléctricas de la batería mientras esté echufada a la red. Las baterías contienen sustancias tóxicas, no intente abrir o manipularlas ni meter ningún objeto para ello, si lo hace puede sufrir una descarga, shock, quemarse o causar incendio del vehículo.

Intentar abrir la batería causará la rotura del contenedor y pueden producirse fugas de los productos tóxicos y corrosivos.

Cargue las baterías solamente con los cargadores originales de su *ECADDY*.

Cumpla con todas las normas de seguridad relativas al transporte y almacenamiento de baterías que existan en su país.

**IMPORTANTE:** Si no va a utilizar su *ECADDY* durante un periodo prolongado de tiempo realice una carga de la batería cada 3 meses para evitar su deterioro.

Evite las cargas intermedias en las baterías de Gel, en la medida de lo posible para disminuir el efecto memoria.

Cárguelas siempre a temperaturas medias de ambiente, no con temperaturas extremas.

Para la carga de las baterías siga estos pasos:

1. Coloque su *ECADDY* o la batería en un ambiente seco y a una temperatura ambiente.
2. Compruebe que las clavijas de carga, el cable y la salida del cargador están limpios, secos y sin residuos.
3. Conecte el cargador a la red de corriente eléctrica.

,lquindo baterías siga351 echngador aiga351z rojaugaaje341 uálo pycargador a la/TT1.2 TD(1. Cfndoc

Si no ga lastacmetlej50 (No dura e su e )Tjundor a la red de corye1 cmper/T-1.2 TD(Carguevezred d

## 6 Mantenimiento general

Siga atentamente los siguientes consejos para mantener y prolongar la vida de su vehículo *ECADDY*.

~Á Ù~Á*ECADDY* ha sido diseñado para que el jugador se concentre en la práctica del

Golf mientras que su *ECADDY* lleva su bolsa. Una vez finalizado su recorrido y antes de guardarlo elimine cualquier rastro de suciedad o barro con un trapo húmedo o papel.

~Á P U Á W Ù Ò Á P W P Ô Ç É Á { | ~ ¨ } æ • Á â ^ Á ] ; ^ • ã 5 } Á ] æ ! æ Á | æ ç æ ! Á • ~ Á ^ & æ å å ~ É Á } ä Á & @ [ ! ! [ • Á â ^ Á æ \* ~ æ Á [ Á